



### Změna typu funkce na novém vysílači

Zmáčnete a držte **CH1**, LED dioda svítí stálým světlem, dle zvolené funkce (z výroby červeně-HCS plovoucí kód). Po **5 sec** blikne druhá LED dioda (zeleně), nyní blikají obě LED diody zároveň (**stále držíme stisknuté tlačítko CH1**). Stiskem tlačítka **CH2** (mění se frekvence blikání) přepínáme mezi režimy:

bliknutí 1x za sec --- HCS plovoucí kód

bliknutí 2x za sec --- Klonovací režim

Nyní po volbě funkce stiskněte a držte tlačítko **CH2**, LED dioda zhasne na **2 sec** a znovu se rozsvítí stálým světlem na **1 sec** a poté zhasne. Typ funkce byl změněn. Uvolněte stisknutá tlačítka **CH1** a **CH2**. Pro kontrolu, že jste v režimu klonování, když teď zmáčknete tlačítko **CH1**, měla by LED dioda svítit zeleně.