



Dálkový ovladač WHY EVO 5.0 je nový multifrekvenční, klonovatelný dálkový ovladač pro vrata a brány s vysokou mírou univerzality, pracuje na frekvencích 300 až 900 MHz s modulací FM i AM. Umožňuje na jediný ovladač naklonovat až čtyři různé dálkové ovladače s rozdílnou frekvencí, druhem modulace i typem kódování.

Při zprovoznění postupujte podle návodu, kompatibilitu ovladače WHY EVO s vaším ovladačem si ověřte v tabulce kompatibility nebo dotazem technickou podporu.

Dovozce pro Českou republiku :

Vše pro vrata.cz www.vseprovrata.cz

Technická podpora :

Telefon : +420 603 578 154

E-mail : technik@vseprovrata.cz



NÁVOD K ZPROVOZNĚNÍ

PEVNÝ KÓD

Postup kopírování

1. Při stisknutí tlačítka 1 na WHY EVO stiskněte 4x tlačítko 2
2. Uvolněte obě tlačítka. LED dioda nyní bliká krátce v intervalu 2 sec.
3. Přiložte originální dálkový ovladač před WHY EVO na vzdálenost asi 2 až 3 cm (viz. Obrázek)
4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko na originálním ovladači, které chcete zkopírovat až LED dioda začne rychle blikat jako potvrzení úspěšného zkopírování kódu
5. Zatímco LED rychle bliká, stiskněte to tlačítko na ovladači WHY EVO, na které chcete uložit kód, LED se rozsvítí a po chvíli zhasne
6. Kopie byla úspěšně vytvořena, ověřte si funkčnost nového ovladače.

Poznámka :

- blikne-li LED pouze 3 x a zhasne, znamená to, že kód nebyl řádně zkopírován. Postupujte znovu od bodu 1.
- chcete-li zkopírovat další tlačítko, opakujte postup od bodu 1. a v bodu 5. vyberte další volné tlačítko ovladače WHY EVO
- paměť ovladače WHY EVO je kompletně přepisovatelná



Příklad ovladačů s pevným kódem :

Hörmann 868 MHz, CAME TOP/TAM 433 a 868 MHz, Marantec Digital 433 a 868 MHz, NICE FLO, DEA 237-9 a TD, Telcoma Edge, RIB Moon-Sun a mnoho dalších



PLOVOUCÍ KÓD

Postup kopírování

1. Při stisknutí tlačítka 1 na WHY EVO stiskněte 4x tlačítko 2
2. Uvolněte obě tlačítka. LED dioda nyní bliká krátce v intervalu 2 sec.
3. Přiložte originální dálkový ovladač před WHY EVO na vzdálenost asi 2 až 3 cm (viz. obrázek)
4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko na originálním ovladači, které chcete zkopírovat až LED dioda začne rychle blikat jako potvrzení úspěšného zkopírování kódu
5. Zatímco LED rychle bliká, stiskněte to tlačítko na ovladači WHY EVO, na které chcete uložit kód, LED se rozsvítí a po chvíli zhasne
6. Pokračujte s aktivací nově vytvořené kopie do přijímače podle D.O.R. technologie (ověřte si tuto možnost v seznamu kompatibilních modelů na straně 5 až 7) nebo postupujte podle návodu k originálnímu ovladači

Poznámka :

- blikne-li LED pouze 3 x a zhasne, znamená to, že kód nebyl řádně zkopírován. Postupujte znovu od bodu 1.
- chcete-li zkopírovat další tlačítko, opakujte postup od bodu 1. a v bodu 5. vyberte další volné tlačítko ovladače WHY EVO
- paměť ovladače WHY EVO je kompletně přepisovatelná

Pro aktivaci dálkového ovládání na přijímači pro modely s označením D.O.R., postupujte takto:

1. Automatizační zařízení (vrata-brána) musí být v pozici zavřeno, buďte v blízkosti zařízení
2. Stiskněte a držte stisknuté naprogramované tlačítko na dobu asi 10 sec, jakmile začne LED dioda blikat, tlačítko uvolněte.
3. Jakmile LED zhasne, je ovladač funkční, ověřte si jeho funkčnost.

POZOR : některé přijímače mohou mít funkci kopírování na dálku zablokovanou, v tom případě uložte nový ovladač podle návodu výrobce

Poznámka : kód WHY EVO může být emitován podle tohoto postupu :

1. stiskněte zároveň tlačítka 1 a 2 a držte stisknuté 8 sec, jakmile začne LED dioda blikat, tlačítka uvolněte
2. během blikání LED stiskněte tlačítko, na kterém chcete aktivovat kód

PLOVOUCÍ KÓD SPECIÁLNÍ

Postup kopírování



1. Při stisknutí tlačítka 1 na WHY EVO stiskněte 4x tlačítko 2
2. Uvolněte obě tlačítka. LED dioda nyní bliká krátce v intervalu 2 sec.
3. Přiložte originální dálkový ovladač před WHY EVO na vzdálenost asi 2 až 3 cm (viz. obrázek)
4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete zkopírovat a držte jej stisknuté, až LED dioda ovladače WHY EVO dlouze zasvítí a poté začne dvakrát rychle blikat během dvou sec
5. Nahrávejte kód z originálního ovladače stisknutím tzv. skrytého tlačítka na starších typech nebo současným stisknutím tlačítek 1 a 2 na nových typech
6. Jakmile začne LED dioda WHY EVO rychle blikat, stiskněte tlačítko na které chcete nahrát právě zkopírovaný kód, LED se rozsvítí a po chvíli zhasne
7. Nyní aktivujte zkopírovaný ovladač na přijímači dle postupu D.O.R. nebo podle návodu výrobce automatizační techniky BFT



Důležité upozornění : ověřte si, zda je dálkový ovladač, který má být zkopírován, MASTER : stiskněte libovolné tlačítko, LED dioda musí dvakrát probliknout než začne svítit trvale !

1. Při stisknutí tlačítka 1 na WHY EVO stiskněte 4x tlačítko 2
2. Uvolněte obě tlačítka. LED dioda nyní bliká krátce v intervalu 2 sec.
3. Přiložte originální dálkový ovladač před WHY EVO na vzdálenost asi 2 až 3 cm (viz. obrázek)
4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete zkopírovat a držte jej stisknuté, až LED dioda ovladače WHY EVO dlouze zasvítí a poté začne dvakrát rychle blikat během dvou sec
5. Připravte dálkový ovladač FAAC/Genius na předání kódu současným stisknutím tlačítek 2 a 3 - LED dioda začne blikat
6. Dokud LED dioda ovladače FAAC/Genius bliká, přiložte jej před ovladač WHY EVO asi na 2 až 3 cm a stiskněte to tlačítko, které chcete zkopírovat, dokud nezačne LED dioda WHY EVO rychle blikat jako potvrzení úspěšného zkopírování kódu.
7. Jakmile začne LED dioda WHY EVO rychle blikat, stiskněte tlačítko na které chcete nahrát právě zkopírovaný kód, LED se rozsvítí a po chvíli zhasne
8. Kopie byla úspěšně vytvořena, na první stisknutí nového ovladače dojde k jeho aktivaci v přijímači, na další stisknutí již ovladač funguje

PLOVOUCÍ KÓD SPECIÁLNÍ

Postup kopírování



1. Při stisknutí tlačítka 1 na WHY EVO stiskněte 4x tlačítko 2
2. Uvolněte obě tlačítka. LED dioda nyní bliká krátce v intervalu 2 sec.
3. Přiložte originální dálkový ovladač před WHY EVO na vzdálenost asi 2 až 3 cm (viz obrázek)
4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete zkopírovat a držte jej stisknuté, až LED dioda ovladače WHY EVO dlouze zasvítí a poté začne dvakrát rychle blikat během dvou sec
5. Stiskněte a držte stisknuté ještě jednou stejné tlačítko na originálním dálkovém ovladači
6. Jakmile začne LED dioda WHY EVO rychle blikat, stiskněte tlačítko na které chcete nahrát právě zkopírovaný kód, LED se rozsvítí a po chvíli zhasne
7. Nyní aktivujte zkopírovaný ovladač na přijímači dle postupu D.O.R. nebo podle návodu výrobce automatizační techniky V2

Tabulka kompatibilních ovladačů s plovoucím nebo šifrovaným kódem

COMPATIBILITIES LIST

ADYX

BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE



ALLMATIC

B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINI-PASS, BRO.STAR



APERTO

TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013 TX03-434-4

APRIMATIC

TR2/TR4, TM4



ATA

PTX4 BLUE/PTX 4 PINK

BALLAN

FM404B, 4013

BENINCÀ

TO.G02 VW/TO.G04 VW, TO.G02 QV, TO.G04 QV, IO, T2 VW/TO.G04 VW, APPLE, LOT2WCV



BFT

MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/MITTO 4A, MITTO RCB02/MITTO RCB04, GHIBLI, KLEIO, TRC2/ TRC4, RB4 MURALE



CARDIN

S449 TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400, TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400, S486:TRQ486200/TRQ486400, TXQ486200/TXQ486400



CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT

94335E, 4333E, 4335E, 94334E, 4333EML, 4335EML, 84334EML, 4335EML

DEA

TR2 MIO/TR4 MIO, GENIE R, TS2 MIO 868/TS4 MIO 868

DASPI

ZERO 2 RC/ZERO 4 RC



DITEC

GOL4, BIXLP2, BIXLP2 RED, BIXLG4



DOORHAN

TRANSMITTER 4

ECOSTAR

RSE, RSC, RSZ

FAAC

XT4 433 RC, TE4433H



FAAC

XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868 SLH, XT2/XT4 433 SLH LR, XT2/XT4 868 SLH LR, T2/T4 433 SLH, T2/T4 868 SLH, TML2/TML4 433 SLH, TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868 SLH.

FADINI

JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4



GENIUS

BRAVO TE4433H, ECHO



COMPATIBILITIES LIST

GENIUS

JA332 AMIGO 2 868, JA334 AMIGO 4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4, KILO 2/KILO 4 433 JLC, KILO2/KILO4 868 JLC

GIBIDI

AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610, GIBIDI AU1680, AU1810, AU1600, AU01590 AU03000 DOMINO, DTC 4334

**KEY**

900TXB - 42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R

KING GATES

STYLO 4

**LABEL**

SPYCO

MERLIN/PROLIFT

M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT)

MERLIN 2.0

E945M, E943M, E940M, E940M

MERLIN

M842 (GREEN REMOTE), M832 (GREEN REMOTE), M844 (GREEN REMOTE), C945, C940, C943

MHOUSE

TX4, TX3, GTX4

**MOOVO**

MT4

**NICE**

ONE:ON1/ON2/ON4/ON9, ONE ERA:ON1E/ON2E/ON4E/ON9E, INTI1, INTI2

NICE

SMILO2/SMILO4, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, VERY VR, FLO1RE/ FLO2RE/FLO4RE

**NOVOFERM**

NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4), MNHS433 (2-4)

NOVOTECNICA

BIXL2

**O&O**

TWIN, TX2/TX4 (NEO), T.COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4

**PRASTEL**

MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTL-1E, MPSTL-2E, MPSTL-4E, MPSTP2E, MPSTP2E BLUE, MT4E, MT2E, BFOR, TRQ4P, TC2E, TRQ2P

**PROEM**

ER2C4ACS/ER4C4ACS

PUJOL

VARIO, MARTE

COMPATIBILITIES LIST

RIB

LITHIO

SEAV

BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2, BE-HAPPY RS3, BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3

SICE

4790207

**SIMINOR**

S433-4T/S433.4T SIMINOR 433-NLT42/433-NLT4

SOMFY

TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS

**SOMFY**

KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS, KEYGO 4 RTS, SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY 433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ

SOMMER

4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4, 4022 TX03-434-2, 4026 TX03-868-2, 4020 TX03-868-4, 4025-TX02-868.4011, 4010

STAGNOLI

AV223

TAU

250 SLIM RP, 250 T4 RP

**TELCOMA**

FM 402, FM 402 E

VDS

TRQ, ECO-R

**V2**

PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY

