

Návod

Popis: Ovladač Q ZERO je univerzální ovladač, který umí zkopírovat kód z originálních ovladačů pracujících na frekvenci 27 až 40 MHz a to jak s pevným, tak i plovoucím kódem

Postup kopírování :

1. Na ovladači Q ZERO stiskněte a držte stisknuté tlačítko 1, poté stiskněte 4x krátce tlačítko 2. Tlačítka uvolněte.
2. LED dioda blikne krátce každé dvě sekundy
3. Během tohoto blikání přiložte originální ovladač který chcete zkopírovat dle obrázku níže.
4. Stiskněte a držte stisknuté to tlačítko na originální ovladači, které chcete zkopírovat, až začne LED blikat výrazně rychleji, potom tlačítko uvolněte
5. Na blikajícím ovladači Q ZERO krátce stiskněte to tlačítko, na které chcete zkopírovaný kód uložit. LED dioda dlouze zasvítí, jakmile zhasne, je ovladač připravený k použití
6. Pokud chcete zkopírovat další tlačítko, postupujte znovu od bodu 1. a v bodě 5. vyberte další volné tlačítko



Nejllepší pozice pro kpopírování