



why EVO
L'originale



MULTIFREKVENČNÍ

Pevný i plovoucí kód

PER VIDEO TUTORIAL, ISTRUZIONI
COMPLETE E LISTA DI
COMPATIBILITÀ AGGIORNATA
Visita il nostro sito why-evo.com



Accessorio disponibile su richiesta

why visor clip

cod. 8999966



WHY EVO

Cod. 4791010 LÉKOŘICOVĚ ČERNÁ



Cod. 4791011 BÍLÁ MAGNÓLIE




Cod. 4791012 GRANÁTOVĚ ČERVENÁ



Cod. 4791013 NEBESKY MODRÁ



Optimální pozice
pro kopírování



1 - 3 cm

POSTUP KOPÍROVÁNÍ

PEVNÝ KÓD



podržte tlačítko 1 a současně
stiskněte 4x tlačítko 2

2



LED bliká 1x za 2 sec

4



stiskněte kopírované
tlačítko



LED bliká rychle

5



stiskněte tlačítko na
které chcete uložit kód

6

**POSTUP ULOŽENÍ DO
PŘIJÍMAČE**



PŘÍMÉ KOPÍROVÁNÍ



1

podržte tlačítko 1 a současně stiskněte 4x tlačítko 2

2

LED bliká 1x za 2 sec

3

stiskněte kopírované tlačítko

4

LED bliká rychle

5

stiskněte tlačítko na které chcete uložit kód

6

LED bliká rychle

POSTUP ULOŽENÍ DO PŘIJÍMAČE *

TECHNOLOGIE D.O.R.

PŘÍMÉ KOPÍROVÁNÍ

AKTIVACE V PŘIJÍMAČI

PLOVOUCÍ KÓD KOMPLEXNÍ (BFT MITTO)

KOMPATIBILNÍ OVLADAČE

3

stiskněte kopírované tlačítko

5

stiskněte současně tlačítka 1 a 2 BFT vysílače (zdrojový kód) **

**Ve starších verzích pomocí špendlíku stiskněte skryté tlačítko na zadní straně vysílače.

1

podržte tlačítko 1 a současně stiskněte 4x tlačítko 2

2

LED bliká 1x za 2 sec

4

LED bliká 2x za 2 sec

6

LED bliká rychle

7

stiskněte tlačítko na které chcete uložit kód

8

LED bliká rychle

POSTUP ULOŽENÍ DO PŘIJÍMAČE *

TECHNOLOGIE D.O.R.

AKTIVACE V PŘIJÍMAČI

PLOVOUCÍ KÓD KOMPLEXNÍ (FAAC/GENIUS)

UPOZORNĚNÍ: OVĚŘTE, ŽE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, KTERÉ SE MÁ KOPÍROVAT, JE MASTER: stisknutím libovolného tlačítka musí LED vydat dvojitý záblesk místo okamžitého trvalého svícení.

KOMPATIBILNÍ OVLADAČE

3

stiskněte kopírované tlačítko

5

stiskněte obě klávesy společně a uvolněte je, když kontrolka bliká

6

začíná LED blikat, stiskněte tlačítko, které chcete zkopírovat

1

podržte tlačítko 1 a současně stiskněte 4x tlačítko 2

2

LED bliká 1x za 2 sec

4

LED bliká 2x za 2 sec

7

LED bliká rychle

8

stiskněte tlačítko na které chcete uložit kód

9

LED bliká rychle

POSTUP ULOŽENÍ DO PŘIJÍMAČE


PŘÍMÉ KOPÍROVÁNÍ

PLOVOUCÍ KÓD KOMPLEXNÍ (AVIDSEN/V2)

OVLADAČE AVIDSEN




3



stisknete kopírované tlačítko

5




znovu stisknete kopírované tlačítko


OVLADAČE V2




podržte tlačítko 1 a současně stisknete tlačítko 2 4x




LED bliká 1x za 2 sec



LED bliká 2x za 2 sec



LED bliká rychle



stisknete tlačítko na které chcete uložit kód

8


POSTUP ULOŽENÍ DO PŘIJÍMAČE *

D.O.R.

TECHNOLOGIE D.O.R.

A

AKTIVACE V PŘIJÍMAČI



WHY EVO ---> WHY EVO


Pokud ovladač obsahuje PEVNÝ KÓD NEBO PLOVOUCÍ KÓD




Pokud ovladač obsahuje PLOVOUCÍ KÓD KOMPLEXNÍ



podržte tlačítko 1 a současně stisknete tlačítko 2 na NOVÉM WHY EVO čtyřikrát




LED na NOVÉM WHY EVO bliká 1x za 2 sec



stisknete kopírované tlačítko FUNKČNÍHO WHY EVO



LED na NOVÉM WHY EVO bliká rychle



stisknete na NOVÉM WHY EVO tlačítko, na které chcete uložit kód



PEVNÝ KÓD



PŘÍMÉ KOPÍROVÁNÍ

PLOVOUCÍ KÓD

POSTUP ULOŽENÍ DO PŘIJÍMAČE

D.O.R.


TECHNOLOGIE D.O.R.

A

AKTIVACE V PŘIJÍMAČI



podržte tlačítko 1 a současně stisknete tlačítko 2 na NOVÉM WHY EVO čtyřikrát




LED na NOVÉM WHY EVO bliká 1x za 2 sec




stisknete kopírované tlačítko FUNKČNÍHO WHY EVO



LED na NOVÉM WHY EVO bliká rychle




současně stisknete tlačítka 1 a 2 na FUNKČNÍM WHY EVO a uvolníte je, když začne blikat LED



zatímco kontrolka FUNKČNÍHO WHY EVO bliká, stisknete kopírované tlačítko



LED na NOVÉM WHY EVO bliká rychle



stisknete na NOVÉM WHY EVO tlačítko, na které chcete uložit kód



POSTUP ULOŽENÍ DO PŘIJÍMAČE

D.O.R.

TECHNOLOGIE D.O.R.

A

PŘÍMÉ KOPÍROVÁNÍ

A

AKTIVACE V PŘIJÍMAČI

LIST KOMPATIBILITY WHY EVO

Legenda:  TECHNOLOGIE D.O.R.  AKTIVACE V PŘIJÍMAČI  PŘÍMÉ KOPÍROVÁNÍ

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4		CLEMSA Upozornění: pevný kód MASTERCODE MV		KLING KUA, KUA E, KUA S		SECULUX NEO	
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO		DASPI ZERO RC		LABEL SPYCO		SILVELOX MHz 2007, QUARZ SAW	
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH		DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN		LIFE FIDO		SIMINOR CVXNL, MITTO	
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4		DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN		MHOUSE TX3, TX4, GTX4		SIMINOR SIM433	
APERIO GO, GO PRO, GO MINI		DOORHAN TRANSMITTER 4		MOOVO MT4G		SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
APERTO (Sommer) 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2		DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO		NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)		SOMMER 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	
APRIMATIC TR, TM4, TXM		ECOSTAR RSC, RSE, RSZ		NORMSTHAL RCU 2/4 K,EA 433 2/4 K		STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223	
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253		ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868		NORTON NEO, TXCD		TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
BALLAN FM400, FM400E		FAAC TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK		NORTON GO NORTON, GO MINI NORTON		TELCOMA FM400E, FM400	
BENINCA TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO, QV, HAPPY VA, TO.GO, VA		FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE		NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI- NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 52Z		TOR LIFT TORMIT4	
BENINCA IO		FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4		O&O TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)		V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868	
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO		GENIUS AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC		PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E		VDS ECO-R, TRQ P	
CARDIN TRO S449, TRO S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, 5437 TX, XRADO		GENIUS BRAVO, ECHO		PUJOL TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO			
CASALI GENIUS/CASALI A252RC		GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO		RIB LITHIO			
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7 1A5477,1A6487, 13282372, 94330EM- L/94333EML/94335EML, 84330EML/84333EM- L/84335EML, 8747EML		JCM NEO, TWIN		ROPER NEO			
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N		JCM GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI		ROPER GO ROPER, GO MINI ROPER			
		KBLUE ETH-TEL01		SABUTOM BROOVER, BROSTAR			
		KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R		SEA HEAD 433, HEAD 868, SMART DUAL COPY			
		KING GATES CLIPPER, STYLO		SEAV BE HAPPY RS, BE SMART			

TECHNOLOGIE D.O.R.

V blízkosti automatizace a před použitím původního rádiového ovládání stiskněte a podržte nalaďené tlačítko rádiového ovládání WHY EVO asi 10 sekund, dokud LED nezačne blikat. Počkejte na ukončení blikání.

AKTIVACE V PŘIJÍMAČI

V blízkosti automatizace a před použitím původního rádiového ovládání stiskněte a uvolněte tlačítko PRG nebo PGM na přijímači, poté stiskněte ovládací tlačítko WHY EVO. **Přesný postup najdete v návodu k automatizační technice.**

PŘÍMÉ KOPÍROVÁNÍ

V blízkosti automatizace a před použitím původního rádiového ovládání stiskněte 4 až 5 krát tlačítko rádia WHY EVO.